



# **ВЕЛОТРЕНАЖЕР ДЕТСКИЙ**

**Артикул: VT-2601**



**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

**Внимание! Не предусмотрено для детей младше 3-х лет. В комплект тренажёра входят мелкие детали.**

**Сборка тренажёра должна производиться исключительно взрослыми.**

**Не предназначен для детей, чей вес превышает 40кг.**

# ВЕЛОТРЕНАЖЁР


## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

### Спецификация:

№	Кол-во	Наименование	№	Кол-во	Наименование
A	1	Корпус	E	2	Педали
B	2	Стабилизатор	F	1	Консоль
C	1	Сиденье	G	4	Болт 2 ½"
D	1	Поручень	H	2	Болт 1 ¼"

**Инструменты для сборки:** 2 гаечных ключа, 1 отвертка.

Для работы консоли требуется одна батарейка типа AA (в комплект не входит).



### Пошаговая инструкция:

#### ШАГ 1:

Переверните корпус (A) тренажёра верх ногами. Поочередно прикрепите к корпусу два стабилизатора (B), закрепите их с помощью болтов (G). Затяните крепёж с помощью гаечного ключа.



#### ШАГ 2:

Верните корпус (A) в исходное положение. Прикрепите педали (E) к кривошипам, расположенным по обеим сторонам корпуса.



### ШАГ 3:

Протяните провод консоли через поручень (D), затем подсоедините поручень к корпусу (A) и закрепите его с помощью болтов (H). Затяните крепёж гаечным ключом.



### ШАГ 4:

Выкрутите винт из регулировочной ручки, закрепленной на корпусе (A) тренажёра. Подсоедините ручку к поручню (D) и закрепите её с помощью винта.



### ШАГ 5:

Подключите провод к консоли (F). Излишки провода спрячьте в поручень (D). Затем установите консоль в соответствующий держатель, расположенный на поручне.

### ШАГ 6:

На корпусе тренажёра, в месте крепления сиденья, расположен специальный фиксатор. Ослабьте данный фиксатор, установите сиденье, отрегулируйте его по высоте и затяните фиксатор обратно.



### ШАГ 7:

Сборка тренажёра завершена.

